

Elenco valvole per coating di PVA



Tipo di valvola	Immagine dispensazione	Immagine modello	Applicazione e vantaggi
FC100-CF Valvola per film coating			Per materiali a base solvente o a bassa viscosità. Coating ad alta velocità e selettività. Verifica larghezza film in automatico (opzione).
FCS300-ES/UF Valvola per spray atomizzante fine e ultrafine			Per tutti i tipi di coating. Precisa definizione dei bordi. Sottile spessore di rivestimento. Coating selettivo mediante spray con diversi diametri di spruzzo.
FCS300-F Valvola per spray atomizzante			Ideale per qualsiasi materiale. Sottile spessore di rivestimento. Capacità di copertura di vaste superfici ad alta velocità.
FCM100 Valvola per microdispensazione			Per materiali a base solvente o a bassa viscosità. Dispensazione "senza contatto". Dispensazione a punti o per linee sottili; ultra selettiva.
FC100-C4 Valvola di dispensazione a flusso			Per materiali a base solvente o a bassa viscosità. Coating rapido su una vasta area. Erogazione a doccia.
FC100-MC Valvola di dispensazione ad ago			Per tutti i materiali. Dispensazione di contorno prima del coating d'area. Dispensazione Dam & Fill. A goccia o punti. Utilizzabile anche per spellicolabile.